

OUTILLAGE
WERKZEUG
TOOLING
HERRAMIENTAS



2028B

Clé pour serrer joint aiguille jusqu'à buse Ø 6.8

Schlüssel für Nadeldichtung bis Düse Ø 6.8

Wrench to tighten the needle gasket until nozzle Ø 6.8

Llave para apretar el sello de la aguja hasta boquilla Ø 6.8